

Informazioni sulla sicurezza del prodotto SCHEMA TECNICA



AVVISO DI SICUREZZA
La mancata osservanza delle
istruzioni sottostanti provocherà
morte o lesioni gravi



- L'apparecchiatura elettrica deve essere installata solo da personale qualificato specialista. Nessuna responsabilità è assicurata dal produttore o da una qualsiasi delle sue sussidiarie per qualsiasi conseguenza derivante dalla non conformità a queste istruzioni..



- Controllare l'unità per crepe e danni dovuti al trasporto. Non installare apparecchiature danneggiate.



- Non aprire l'unità. Non ci sono parti riparabili all'interno.



- Fusibili di tipo rapido con una portata massima di 6 A devono essere collegati agli ingressi di alimentazione e di tensione CA del controller.



- Scollegare tutta l'alimentazione prima di lavorare sull'apparecchiatura.



- Quando l'unità è connessa alla rete non toccare i terminali.

- Cortocircuitare i terminali dei trasformatori di corrente inutilizzati.



- Qualsiasi parametro elettrico applicato al dispositivo deve essere compreso nell'intervallo specificato nel manuale utente. Sebbene l'unità sia progettata con un ampio margine di sicurezza, i parametri fuori intervallo possono ridurre la durata, alterare la precisione operativa o persino danneggiare l'unità.



- Non provare a pulire il dispositivo con solventi o simili. Pulire solo con un panno umido.



- Verificare il corretto collegamento dei terminali prima di applicare l'alimentazione.

- Solo per montaggio sul pannello frontale.



Per la misurazione della corrente devono essere utilizzati trasformatori di corrente. Non è consentita alcuna connessione diretta.